

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2014
KRYTERIA OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych**

Oznaczenie arkusza: **Z.02-01-14.05**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.02**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Zmiana

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	


* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: Poduszka Frejki




1	wymiar każdego z dłuższych boków poduszki (L) mieści się w granicach 39 - 41 cm								
2	wymiar każdego z krótszych boków poduszki (S) mieści się w granicach 23,5-24,5 cm								
3	wkład obsyty jest cienką folią polietylenową								
4	poszewka uszyta jest z cienkiego płótna bawełnianego								
5	poszewka ma dwie szelki uszyte z taśmy szelkowej o szerokości ok.5 cm								
6	z przodu poszewki przszyte są dwie klamerki								
7	do dłuższych boków poszewki wszyte są cztery tasiemki bawełniane								
8	do krótszego boku wszyte są dwa troczki do zamykania otworu poszewki								
9	przeszycia brzegów znajdują się na lewej stronie tkaniny								

Rezultat 2: Wypełniony formularz Instruktaż dotyczący zakładania, eksploatacji i konserwacji poduszki Frejki

1	<p><u>W sposobie zakładania poduszki zapisano:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - poduszkę należy rozłożyć, - ułożyć dziecko na tylnej części poduszki, - przednią część poduszki ułożyć na brzuszku dziecka, - szelki skrzyżować na plecach dziecka, - szelki zapiąć na klamerki, - związać boczne troczki , - brzegi poduszki powinny sięgać pod kolana dziecka. <p><i>Kryterium jest spełnione, gdy zdający zapisze co najmniej 3 spośród wymienionych elementów</i></p>						
2	<p><u>W sposobie zakładania poduszki zapisano – cd:</u></p> <p>nóżki dziecka ustawić w zgięciu i odwiedzeniu w stawach biodrowych</p>						
3	<p><u>We wskazówkach dotyczących konserwacji zapisano:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - poszewkę prać w środkach piorących dla dzieci, - poszewkę prasować, - folię przecierać wilgotną ściereczką, - poduszkę suszyć w stanie rozłożonym. <p><i>Kryterium jest spełnione, gdy zdający zapisze co najmniej 2 spośród wymienionych elementów</i></p>						
4	<p><u>We wskazówkach dotyczących eksploatacji zapisano:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - poduszkę zakładać na body albo na rajtuzki, - poduszka powinna być tak zapięta, aby przylegała do ciała, - paski szelek nie powinny być zwinięte, - szelki nie powinny uciskać ramion dziecka. <p><i>Kryterium jest spełnione, gdy zdający zapisze co najmniej 2 spośród wymienionych elementów</i></p>						
5	<p><u>We wskazówkach dotyczących eksploatacji zapisano – cd:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - poduszkę stosować stale (w dzień i w nocy), - poduszkę można zdejmować podczas kąpieli, - poduszkę można zdejmować przy zmianie pieluch, - dziecko powinno leżeć na plecach, - dziecko powinno leżeć na brzuchu, - dziecko nie powinno leżeć na boku, - w miarę wzrostu dziecka należy wymienić poduszkę na większą. <p><i>Kryterium jest spełnione, gdy zdający zapisze co najmniej 3 spośród wymienionych elementów</i></p>						

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Wykonanie poduszki Frejki							
1	wykonał wkład z filcu technicznego o grubości 1 cm						
2	ścienił brzegi filcu nożem szewskim						
3	wykonał rozkrój materiału na stole krojącym						
4	wykroił pokrycie z ok. 3 cm marginesem na szwy i brzegi						
5	uszył poszewkę na maszynie do szycia						
6	nie uruchamiał maszyny przed umieszczeniem tkaniny pod stopką						
7	<p>przeszył krótkie boki poszewki ściąganiem brzegowym obrębiającym</p>  <p>The diagram shows a rectangular pillowcase. On the left side, a horizontal strip of material is labeled 'tasiemka bawełniana' (cotton tape) with an arrow pointing to it. On the right side, a vertical dashed line indicates a hemmed edge, labeled 'ściąg brzegowy obrębiający' (hemmed edge) with an arrow pointing to it. The pillowcase has a small protrusion on the right side.</p>						
8	obrzucił brzegi zszytego materiału						
9	wykonał szew wsteczny wzmacniający na początku i końcu każdego przeszycia						
10	odłączył maszynę do szycia od gniazdka elektrycznego po zakończonej pracy						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis