



**CENTRALNA  
KOMISJA  
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  
Rok 2016  
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych**  
Oznaczenie arkusza: **Z.02-01-16.05**  
Oznaczenie kwalifikacji: **Z.02**  
Numer zadania: **01**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka  –

Kod egzaminatora

Data egzaminu   
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu  :


Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer  
stanowiska


## Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo N, jeżeli  
nie spełnił**Rezultat 1: stabilizator stawu nadgarstkowego**

1	Stabilizator wykonany jest na staw nadgarstkowy prawej ręki						
2	Kieszon naszyta jest na zewnętrznej, dłoniowej powierzchni stabilizatora						
3	Do kieszeni wsunięta jest szyna						
4	Część główna oraz brzeg dolny stabilizatora, znajdujący się pod kieszenią są oblamowane						
5	Nadmiar taśmy nośnej kieszeni jest zawinięty do środka						
6	Zapięcie paska mocującego dolnego, górnego oraz stabilizującego kciuk są przyszyte do brzegu bocznego części głównej stabilizatora haczykami na wierzch						
7	Pasek mocujący dolny i pasek stabilizujący kciuk są przyszyte pętelką do spodu						
8	Pasek mocujący górny jest przszyty pętelką na wierzch						
9	Do końca paska górnego jest przszyta część zapinająca						
							
10	Część zapinająca paska górnego jest przszyta haczykiem do spodu						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 2: instruktaż eksploatacji i konserwacji stabilizatora**

1	<p>We wskazówkach dotyczących konserwacji: <b>należy</b> zapisane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prać w temperaturze 30-40°C;</li> <li>- prać ręcznie w delikatnym środku piorącym /np.. płatkach mydlanych/;</li> <li>- wyciągnąć stalkę przed praniem;</li> <li>- odwirowywać na niskich obrotach;</li> <li>- suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od grzejników i intensywnych źródeł ciepła;</li> <li>- suszyć w stanie rozłożonym;</li> <li>- dokonywać czyszczenia przynajmniej raz w miesiącu.</li> </ul> <p><i>Kryterium jest spełnione, gdy zdający zapisze co najmniej 3 spośród wymienionych elementów.</i></p>						
2	<p>We wskazówkach dotyczących konserwacji: <b>nie wolno</b> zapisane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prasować;</li> <li>- prać na sucho;</li> <li>- czyścić chemicznie;</li> <li>- prać mechanicznie;</li> <li>- chlorować;</li> <li>- stosować płynów zmiękczających;</li> <li>- dopuścić do silnego zabrudzenia.</li> </ul> <p><i>Kryterium jest spełnione, gdy zdający zapisze co najmniej 3 spośród wymienionych elementów.</i></p>						
3	<p>We wskazówkach dotyczących eksploatacji zapisane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przechowywać w miejscu suchym w temperaturze pokojowej;</li> <li>- dokonywać przeglądów /stan obszyć/;</li> <li>- nie należy wkładać waty ani innych wyściółek do wnętrza stabilizatora;</li> <li>- zwracać uwagę na poprawność zakładania;</li> <li>- nie stosować stabilizatora po uprzednim stosowaniu żeli lub maści rozgrzewających;</li> <li>- stabilizator stosować na umytą kończynę, zwłaszcza w przypadku zwiększonej potliwości;</li> <li>- nie stosować na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.</li> </ul> <p><i>Kryterium jest spełnione, gdy zdający zapisze co najmniej 3 spośród wymienionych elementów.</i></p>						

Numer  
stanowiska


**Przebieg 1: przebieg wykonania rozkroju materiałów oraz szycia stabilizatora zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy**

**Zdający:**


1	Wykonał rozkrój materiału zgodnie z załączonymi szablonami									
2	Wykonał rozkrój materiału na stole krojczym									
3	Naszył kieszeń szwem łączącym nakładanym									
4	Złożył pasek mocujący górny w odległości 8 cm od końca i zszył go									
5	Wykonał trzymające, mocne szwy									
6	Wykonał szew wsteczny wzmacniający na początku i końcu każdego przeszycia									
7	Odłączył maszynę do szycia od gniazdka elektrycznego po zakończonej pracy									
8	Używał napastrka w czasie szycia ręcznego									
9	Nie szył z podniesioną stopką									
10	Nie uruchamiał maszyny przed umieszczeniem tkaniny pod stopką									

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*


.....

*data i czytelny podpis*



Rys.1 Stabilizator w rozłożeniu - wierzch

1. część główna stabilizatora
2. kieszeń na szynę
3. pasek mocujący górny
4. część zapinająca paska mocującego górnego
5. pasek mocujący dolny
6. zapięcie paska mocującego dolnego
7. zapięcie paska mocującego górnego
8. zapięcie paska stabilizującego kciuk
9. pasek stabilizujący kciuk
10. lamówka



Rys.2 Stabilizator w rozłożeniu - spód

1. część główna stabilizatora
3. pasek mocujący górny
4. część zapinająca paska mocującego górnego
5. pasek mocujący dolny
9. pasek stabilizujący kciuk
10. lamówka
11. część zapinająca paska mocującego górnego